

Инструкция по эксплуатации Генератора пены GLOBAL EFFECTS JET POWER-373

При работе с машиной необходимо присутствие оператора (обязательно).

Перед началом работы проверьте плотность соединений:

- проверить наличие питания и заземления
- насадки с базой
- шланга с насосом и насадкой
- рабочее состояние выходной форсунки
- проверить вентилятор на нахождение в нем посторонних предметов (при необходимости удалить)

ВНИМАНИЕ! Не перекрывать доступ воздуха в воздухоприемники вентилятора. Это может привести к снижению расстояния выброса пены и перегреву двигателя.

Инструкция по использованию генератора пены GLOBAL EFFECTS JET POWER-373.

1. Установить емкость и набрать в нее воду (200л)
2. Развести концентрат пены (соотношение см. на этикетке канистры или пакета с пенным порошком)
3. Присоедините один конец шланга к насосу.
4. Опустить в емкость с готовым раствором насос.
5. Присоединить другой конец шланга к пеногенератору.
6. Генератор пены в сборе должен быть установлен горизонтально. Горизонт не должен превышать 15°.
7. Включение: сначала вентилятор, затем насос.
8. Выключение: сначала насос, затем вентилятор.

ВНИМАНИЕ

Во время работы насос должен постоянно находиться в жидкости.