

ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА VINILAM LVT

Информация об укладке и эксплуатации напольного покрытия может отличаться в зависимости от источника. Наиболее полно она представлена на официальном сайте компании WWW.VINILAM.RU. Если вы не найдете разъяснения каких-либо вопросов, обратитесь в службу технической поддержки VINILAM или к рекомендациям на сайте WWW.VINILAM.RU.

1. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОНТАЖА

- **Важно! Запрещается!!!** Производить монтаж и эксплуатировать покрытие, не изучив «Инструкцию по укладке» и «Инструкцию по эксплуатации».
- Приступив к укладке и начав эксплуатировать напольное покрытие без изучения инструкций, заказчик, покупатель, исполнитель работ несут полную ответственность за качество укладки и повреждения покрытия в процессе эксплуатации.
- ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА VINILAM LVT предназначена для внутренних помещений с контролируемой температурой.
- ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА VINILAM LVT предназначена для коммерческого применения согласно рекомендациям производителя, а также для домашнего использования в любых помещениях.
- Данное напольное покрытие не подходит для укладки вне интерьера, на открытых террасах, верандах, в жилых прицепах, лодках, фургонах, в саунах, постоянно затопливаемых помещениях, в чаше бассейна, на ступенях лестниц. Не рекомендуется применять его на складах, в автомастерских, типографиях, в помещениях с постоянным присутствием на полу абразивных частиц, стружки, химических красителей, ГСМ, растворителей, жиров и масел.
- Напольное покрытие ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА VINILAM LVT — многослойное и гибкое, монтируется на горизонтальные и вертикальные поверхности на клеевой слой по определенным технологиям.
- Напольное покрытие ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА VINILAM LVT обладает абсолютно влагостойкой и влагонепроницаемой поверхностью. Однако клеевая плитка не защищает основание от намокания при затоплении, поскольку влага может проникнуть к основанию через примыкания к стенам. Перед началом монтажа все работы по разводке воды, канализации, отопления должны быть завершены. Необходимо также провести тестирование систем и в случае обнаружения каких-либо неисправностей их следует устранить. При потенциальной возможности попадания капельной влаги на покрытие в зонах примыкания напольного покрытия к стенам, душевым и т.п. заполните зазор качественным силиконовым герметиком.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать частичное обесцвечивание покрытия, а при сильном нагреве более 50°C деформацию. Защитите интерьер с помощью оконной драпировки или специальной отражающей тонировки окон.
- Владелец помещения или генеральный подрядчик и исполнитель работ по монтажу напольного покрытия до начала работ должны обсудить план укладки, требования и существующие ограничения, а также ожидаемый результат. Владелец обязан проверить и принять качество подготовки основания согласно требованиям к основанию, указанным ниже. Он также должен проверить и принять качество монтажа, убедиться в отсутствии повреждений поверхности покрытия. Владелец и укладчик несут полную ответственность за качество и состояние напольного покрытия в процессе и после укладки.

2. ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА

- Измеритель влажности основания · Контрольная рейка/правило для измерения ровности пола · Распорные клинья · Металлический угольник · Строительный нож с лезвием · Рулетка · Маркер и карандаш · Шпатель зубчатый с профилем зубьев A2 · Ролик жёсткий весом 50 кг для прокатывания плиток · Красящий шнур для разметки · Плоскогубцы · Ножницы · Щетка и совок · Пылесос с двумя отдельными насадками · Ткань для удаления клея с поверхности · Подбойный брусок · Скоба монтажная · Молоток резиновый с белым бойком 250-300 г · Лобзик или пила мелкозубая · Дрель с фрезой для обхода труб · Защитные очки · Строительные перчатки · Наколенники.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Для предотвращения повреждений и деформации хранение и перевозка напольного покрытия должны осуществляться очень аккуратно. Коробки следует перевозить в горизонтальном положении в стопах. При перевозке хорошо закрепите коробки между собой стретч-пленкой, избегайте падения упаковок, ударов по их углам. Храните коробки в горизонтальном положении при температуре не ниже +15°C и не выше 30°C и относительно влажности воздуха не более 60%. Основание для хранения должно быть ровным, жёстким, сухим. Хранение на бетонном основании допускается только с предварительным настилом гидроизоляционной плёнки.

4. ПРИЕМКА МАТЕРИАЛА

- 4.1. Покупатель обязан принять упаковки, проверить их целостность и отсутствие следов от ударов. Если возникли сомнения, пачку необходимо вскрыть и проверить целостность планок.
- 4.2. Убедитесь, что во всех коробках планки того цвета, который Вы выбрали. Внимательно сверьте с документами название цвета и артикул, указанные на торцах коробки. Открыв окошечко на пачке, проверьте цвет и фактуру покрытия.
- 4.3. Также проверьте на торцах коробки номер партии или дату ее производства — все упаковки должны быть одной партии, если при покупке не оговорено иное.

4.4. Оттенок планок из разных партий может незначительно отличаться.

5. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

5.1. АККЛИМАТИЗАЦИЯ. В зависимости от температурно-влажностных условий хранения и транспортировки напольного покрытия до начала монтажа, ему понадобится различное время акклиматизации.

5.2. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** приступать к монтажу сразу после того, как материал доставили на объект. Покрытие необходимо выдержать в горизонтальном положении при комнатной температуре воздуха выше +18°C от 48 до 72 часов в ровных стопах по три-пять пачек, в сухом проветриваемом помещении, на расстоянии не менее двух метров от источников тепла или холода, при этом расстояние между рядами должно составлять не менее 10 см.

5.3. В зимний период время акклиматизации должно составлять не менее 72 часов. Это очень важный нюанс для дальнейшей качественной укладки и эксплуатации напольного покрытия.

5.4. Хранить коробки необходимо только в горизонтальном положении, запрещается ставить их вертикально (на торец и на ребро).

5.5. Планки из пачек вынимать не следует, в запечатанном виде они надежно защищены от загрязнения и повреждений.

5.6. Запрещено хранить коробки с материалом в местах с повышенной влажностью.

5.7. Соответственно, главные условия хранения напольного покрытия перед монтажом таковы: коробки должны стоять горизонтально в стопах, в сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не оставляйте пачки с напольным покрытием вблизи источников чрезмерного тепла или холода.

6. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

6.1. Напольное покрытие ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА VINILAM LVT — изделие, предназначенное для декоративной отделки пола. Иногда его используют для отделки стен. Клеевая плитка имеет толщину 2,5 мм, поэтому она очень требовательна к трем параметрам основания: к сухости основания; к качеству подготовки основания; к ровности поверхности основания.

6.2. Производитель не несет ответственности за дефекты и повреждения покрытия, возникшие вследствие укладки напольного покрытия на неправильно подготовленное основание.

6.3. Следовательно, покрытие можно укладывать исключительно на подготовленное основание, отвечающее определенным требованиям:

- Основание должно быть ровное и плоское, без локальных бугров и ям, без резких перепадов уровня. Погрешность уровня основания — допускается плавный перепад 2 мм на 2 м измерения.

- Плотное, без рыхлых рассыпающихся участков. · Гладкое, без значительного микрорельефа. · Целое, без глубоких трещин и швов. · Монолитное, без движения частей основания относительно друг друга при эксплуатации.

- **ОЧЕНЬ ВАЖНО! ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ - СУХОЕ, с остаточной влажностью цементных стяжек не более 2%.** Обязательным условием начала укладки ВИНИЛОВОЙ КЛЕЕВОЙ ПЛИТКИ VINILAM LVT является соблюдение сроков высыхания основания: бетонная стяжка — не менее 30 дней, самовыравнивающаяся смесь — 10-15 дней с момента заливки, в зависимости от толщины слоя. Визуальные и тактильные проверки влажности не являются надежными. Проверять влажность нужно только влагомером и обязательно зафиксировать полученное значение этого параметра на телефон.

- Влажность древесного основания должна составлять не более 5%.

- Чистое от песка, пыли, грязи, наплывов и капель краски и шпаклевки.

- Незагрязненное химическими веществами, маслами, растворителями, бензином, керосином, ацетоном, уайт-спиритом, соединениями хлора, свежей краской на основе ацетона и другими органическими растворителями.

Щелочность основания должна находиться в пределах 7-9 pH.

- Инертное, свободное в своем составе от веществ, способных негативно повлиять на свойства и характеристики винилового напольного покрытия.

8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ОСНОВАНИЙ:

- Цементно-песчаные стяжки.

- Самонивелирующиеся цементные ровнители.

- Полусухая стяжка на основе фиброцемента, отвечающая требованиям к основаниям.

- Влагостойкая фанера, OSB, ДСП, ЦСП.

- Керамика, с обязательным выравниванием поверхности поверх существующего керамического пола специальными ровнителями.

- Подготовленное каменное основание.

9. НЕРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ОСНОВАНИЙ:

- Керамическая плитка без подготовки.

- Гипсовые самовыравнивающиеся ровнители (вследствие рыхлости и гигроскопичности).

- Сухая стяжка на основе гипсоволокнистых листов и плит.

- Черновой пол из доски · Бытовой линолеум на вспененной или войлочной основе · Коммерческий линолеум.

10. ДЕЙСТВИЯ С ОСНОВАНИЕМ

- 10.1. Неровности основания, в том числе плавные неровности глубиной более 2 мм на 1 м, необходимо выровнять одним из способов: заливка с использованием самонивелирующейся смеси; шлифование; вытягивание плотными цементными составами.
- 10.2. Все трещины и каверны должны быть отремонтированы, заполнены ремонтными составами на основе цемента и после высыхания отшлифованы.
- 10.3. Влажность основания должна быть проверена наиболее достоверным способом, а именно измерительным прибором влагомером.
- 10.4. Новое деревянное основание из сухого и влагостойкого листового материала (фанера, ДСП, OSB) по лагам делается в два слоя с перехлестом швов.
- 10.5. Существующее деревянное основание из досок необходимо выровнять листовым материалом, фанерой толщиной от 10 мм, закрепив ее саморезами и заглубив головки крепежа. Все углубления от саморезов следует зашпатлевать безугадочной шпатлевкой и отшлифовать. Листовые материалы должны быть уложены с зазором 3-5 мм между листами во избежание скрипов и деформации. Шов верхнего слоя листов основания заделывают эластичным, но плотным составом (полиуретан). На ровное цементное основание листовый материал (например, фанера, ДСП, OSB) закрепляют шурупами. Шурупы заглубляют и шпаклюют. Листовой материал должен быть гладким на поверхности, влагостойким и калиброванным по толщине.
- 10.6. Старая керамика должна быть удалена с основания или покрыта специальной нивелирующей цементной смесью.
- 10.7. Выполните подрез дверных коробок и наличников снизу таким образом, чтобы плитка напольного покрытия могла быть заведена под коробку с учетом слоя клея.
- 10.8. Перед нанесением клеевого состава основание необходимо прогрунтовать. Грунтовка подбирается исходя из типа основания, для впитывающих и невпитывающих поверхностей. Она выполняет функции связывающего вещества между основанием и нивелирующим слоем и служит для усиления адгезии, связывания пыли, выравнивания впитывающей способности основания. Важно использовать грунтовку согласно инструкции производителя.

11. «ТЕПЛЫЙ ПОЛ». ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ОСНОВАНИЯ

Использование виниловых напольных покрытий с системами теплого пола требует соблюдения определенных условий монтажа и эксплуатации для обеспечения долговечности и безопасности. В данной инструкции рассмотрены основные аспекты монтажа виниловых покрытий с водяными и электрическими теплыми полами.

- 11.1. Рекомендуемые встроенные системы подогрева основания для виниловых напольных покрытий: водяные «теплые полы» и электрические кабельные «теплые полы», которые заливаются толстыми или тонкими стяжками. Температура основания с встроенными системами подогрева не должна превышать +28°C. Нагревание основания выше указанной температуры, даже кратковременно, категорически запрещено.
- 11.2. Использовать инфракрасную пленку (инфракрасный «Теплый Пол») в качестве системы подогрева вместе с виниловыми напольными покрытиями категорически запрещено.
- 11.3. Испытание систем подогрева пола. Перед укладкой напольного покрытия все системы подогрева пола должны быть тщательно протестированы. Обязательно установите датчик температуры в стяжку или другое основание пола.
- 11.4. Регулировка и акклиматизация. Системы подогрева пола – водяные или электрические, встроенные в стяжку, необходимо выключить за 48 часов до начала укладки напольного покрытия и включить не ранее чем через 48 часов после монтажа.
- На время акклиматизации, монтажа и в течение 48 часов после монтажа следует обеспечить в помещении постоянную температуру основания и воздуха – от +18°C до +24°C. Повышать, как и понижать температуру нагрева основания с помощью системы «Теплый Пол» в процессе эксплуатации напольного покрытия всегда следует постепенно, на 5°C в сутки.
- 11.5. Если в одной из смежных комнат установлена система «Теплый пол», а в другой такая система отсутствует, то напольное покрытие между этими комнатами обязательно должно быть разделено технологическим разрывом в 10 мм в дверном проеме.
- 11.6. Если система подогрева пола имеет несколько контуров обогрева, обязательно следует отделить одно помещение от другого технологическим разрывом в 10 мм. Датчики температуры могут быть настроены индивидуально для каждого помещения, что обуславливает различное тепловое расширение материалов.
- 11.7. Запреты при использовании виниловых напольных покрытий с системами теплого пола:

ЗАПРЕЩЕНО монтировать виниловые напольные покрытия на инфракрасный пленочный «Теплый Пол».

ЗАПРЕЩЕНО монтировать напольное покрытие на основание, система подогрева которого может нагревать его до температуры более +28°C.

ЗАПРЕЩЕНО монтировать и эксплуатировать напольное покрытие на основании с системой подогрева пола, если не установлен датчик регулировки температуры.

ЗАПРЕЩЕНО монтировать напольное покрытие, если «Теплый пол» является основным - единственным источником отопления. Теплый пол должны использоваться только как дополнение к основной системе отопления, например, к радиаторам.

11.8. Рекомендации по соблюдению технических требований.

Убедитесь, что температура подогрева основания регулируется правильно и не превышает рекомендуемых пределов во избежание деформации или повреждения напольного покрытия.

При планировании системы отопления учитывайте, что Теплый Пол должен быть лишь вспомогательным источником тепла. Это поможет избежать перегрева напольного покрытия и обеспечит равномерное распределение тепла в помещении.

Эти ограничения обеспечивают безопасность и долговечность винилового напольного покрытия при использовании с системами теплого пола. Правильная установка и соблюдение всех технических требований и ограничений помогут избежать многих распространенных проблем.

12. ПОДЛОЖКИ

ЗАПРЕЩЕНО использовать какие-либо пленки, вспененные или пробковые подложки под ВИНИЛОВУЮ КЛЕЕВУЮ ПЛИТКУ VINILAM LVT.

Полезный совет №1. На торце каждой упаковки указан серийный номер партии. Сфотографируйте его или сохраните торцевую часть упаковки, чтобы сберечь этот номер.

Полезный совет №2. Для достижения наилучших результатов в одном помещении необходимо укладывать материал из одной партии. Оттенок напольного покрытия из разных партий может незначительно отличаться.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ, ТЕМПЕРАТУРЕ ОСНОВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА МОМЕНТ МОНТАЖА

· Температура воздуха в помещении должна находиться пределах +18°C...+24°C в течение двух суток до укладки и после укладки напольного покрытия. Относительная влажность воздуха — не более 60%.

· Температура основания — не менее +18°C. Относительная влажность стяжки не должна превышать 2%.

· Общая рекомендация: укладку необходимо выполнять при температуре, близкой к постоянной температуре в помещении в процессе эксплуатации. Если в летний период температура в помещении гораздо выше постоянной комнатной температуры, необходимо выбрать такое время монтажа, когда температура близка к обычной комнатной.

· Укладку необходимо производить исключительно при дневном свете или полноценном искусственном освещении помещения. В процессе укладки при хорошем освещении можно обнаружить какие-либо возможные дефекты планок, несоответствие цвета или полутона. Полноценное освещение очень важно, поскольку если Вы уложили планку в массив напольного покрытия, значит, Вы автоматически согласны с высоким качеством напольного покрытия и не имеете никаких претензий.

14. МОНТАЖ VINILAM LVT НА КЛЕЙ

Клеевая плитка монтируется на клеевой слой вплотную к основанию. При монтаже на пол клей наносится только на основание. Плитки не соединяют одну с другой, но укладывают вплотную без зазоров, это достигается методом вложения плитки сразу на свое место сверху вниз.

14.1. Клей. Для монтажа используется универсальный полимерный клей для напольной ПВХ плитки, рекомендуемый производителем. Он применяется для впитывающих (цементные стяжки) и невпитывающих оснований (коммерческий линолеум, полимерный пол, дерево, фанера).

14.1.1. Существует два способа применения универсального клея: «на сырой слой клея», только на впитывающие основания, и «на сухой слой клея», на любые основания.

«Мокрое приклеивание» (на сырой слой клея)

На впитывающих влагу основаниях виниловое напольное покрытие укладывается в еще влажное клеевое поле, то есть укладка производится «мокрым» способом. Водно-дисперсионный клей для должной адгезии должен быть подсушен в течении 10-20 минут, но не высушен полностью. Это необходимо для того, чтобы излишняя влага вышла из клея и ушла во впитывающее основание. Если виниловое покрытие уложить сразу без подсушки, то клей будет иметь излишки влаги, что приведёт к существенному ухудшению адгезии – покрытие будет скользить, края плитки могут приподниматься и образовываться пузыри.

Чтобы определить, достаточно ли клей подсох для начала укладки необходимо провести тест – прикоснуться кончиком пальца к клеевому рифу: если клей достаточно подсох, на пальце должен остаться след клея в виде полосок (отпечатываются клеевые рифы), а если клей ещё не готов, то след на пальце будет размазан сплошным слоем (Фото 1).

Сухой способ приклеивания (на сухой слой клея)

При укладке виниловых покрытий на невпитывающие влагу основания (керамическая плитка, металл) и чувствительные к влаге основания (фанера, ДСП) влага из клея должна полностью выйти, то есть нанесенный на основание клей должен полностью высохнуть, а укладка производится в сухое клеевое поле. В случае если этого не сделать, влага останется в клее после укладки, так как не сможет уйти в невпитывающее основание и виниловое покрытие, которое так же не впитывает влагу.

В результате клей размокает от избытка влаги и теряет клеящую способность - под покрытием образуются вздутия, поднимаются края, оно фактически остаётся не приклеенным.

Обязательное время подсушки зависит от климатических особенностей помещения и составляет от 30 до 60 минут. Готовность клея можно проверить прикосновением пальца, на пальце не должно оставаться следов клея (не должен пачкаться).

Использовать можно исключительно рекомендованный профессиональный клей.

14.1.2. Перед укладкой следует ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию по применению от производителя клея. И в дальнейшем четко придерживаться указанных рекомендаций.

В данной инструкции описывается общее направление действий, используя условно «универсальный» клей.

15. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. РАЗМЕТКА

15.1. Выберите направление монтажа плитки. Прикиньте размеры помещения. Для этого выполните расчет всего массива укладки относительно размеров помещения и определите положение первой базовой линии (Линия 1, Рис. 1) для разметки первого ряда, так чтобы крайние ряды возле стен не были слишком узкими. А также определите положение осевой линии (Линия 2, Рис. 1), которая наносится перпендикулярно к базовой через условный центр, который определяется продольными размерами плитки, так чтобы крайние плитки в ряду не были слишком маленькими.

15.2. Базовая и осевая линии разметки наносятся окрашенной веревкой. Вербка натягивается как струна, а потом оттягивается и отпускается, так чтобы на основании осталась четкая и ровная линия краски. Полученную линию желательно повторить тонкой линией с помощью карандаша или тонкого маркера, потому что во время укладки краска может стереться.

15.3. Для того чтобы создать ограниченную площадь для укладки первого ряда, нужно разметить еще одну линию (Линия 3, Рис. 1) на расстоянии, которое отвечает размеру ширины трех плиток, ниже основной линии.

16. МОНТАЖ

16.1. **Для достижения наилучшего декоративного эффекта!**

Перед монтажом настоятельно рекомендуем открыть 4-6 упаковок и вынуть из них плитки, чтобы иметь возможность выбора и укладки рядом плиток с отличающимся рисунком.

В процессе монтажа по мере укладки плиток рекомендуем поступательно открывать и всегда держать открытыми 4-6 упаковок для выбора и установки плиток в нужном порядке.

Избегайте размещения рядом в массиве укладки двух плиток с одинаковым декором. Не нужно подбирать рисунок при стыковке плиток по короткой стороне.

16.2. **Внимание!** Перед укладкой каждую плитку необходимо осмотреть. При наличии повреждений углов или верхнего слоя монтировать плитку

ЗАПРЕЩЕНО. Если плитка с повреждениями или дефектами будет вмонтирована в массив укладки, затраты на замену таких плиток не компенсируются.

16.3. Следует убрать возможные посторонние частицы, стружку с краев и с обратной стороны плиток.

16.4. С помощью зубчатого шпателя А2 равномерно нанесите клей внутри участка, ограниченного линиями разметки (Линия 1 и Линия 3, Рис. 1), не оставляя на основании сугсков и наплывов клея.

16.5. Для впитывающих оснований можно приклеивать плитку по технологии «на сырой слой клея». В этом случае нанесенный клей выдерживается 10-20 мин, после чего плитка укладывается на свое место методом вложения — сверху вниз с точным совмещением планок (без щелей).

16.6. Для невпитывающих оснований и на фанеру плитку можно приклеивать только по технологии «на сухой слой клея». Для этого клей, нанесенный на основание, выдерживается и подсушивается в течение 30-60 мин, а затем плитка укладывается на свое место методом вложения — сверху вниз с точным совмещением планок (без щелей).

Средний расход клея — 250-350 г/м².

16.7. Укладывайте первый ряд плиток точно вдоль базовой линии разметки. Точно совмещайте и прижимайте первую и вторую плитки друг к другу короткими сторонами. С нажимом прокатайте их сверху жестким валиком.

Для дальнейшей укладки используется последовательность укладки «пирамидой». Обязательно оставляйте зазор 3-5 мм между уложенными плитками и стеной по периметру.

Важно! Если на зону участка с уже нанесенным клеем не успели положить LVT плитку VINILAM, и рабочее время клея закончилось, то клей необходимо полностью удалить с основания, а затем нанести его вновь. Существует два основных метода укладки клеевой плитки: «**РЯДАМИ**» и «**ПИРАМИДОЙ**».

Как определить подсох ли клей





Клей сырой



Клей подсох

Фото 1



Мы для себя выбрали метод **«ПИРАМИДА»**, так как он дает возможность выравнивать стыковку двух плиток условно первого ряда третьей плиткой второго ряда. Однако каждый мастер самостоятельно выбирает наиболее удобную для себя систему укладки.

16.8. Третью плитку уложите во второй ряд со смещением (разбежкой) относительно осевой линии.

Разбежка должна составлять не менее 150 мм.

Наиболее распространенные разбежки на 1/3 и на 1/2 длины плитки.

16.9. Продолжайте укладывать плитки согласно схеме. Укладка производится методом «вложения» сверху вниз, при этом стыкуется торцевой край укладываемой плитки и далее плитка опускается на место с одновременным позиционированием по длинной стороне, вплотную к уже уложенной плитке, движением сверху вниз. Укладывайте плитку плотно, без зазоров и щелей.

· В процессе опускания планки на свое место всегда нужно поджимать опускаемую плитку боковыми сторонами к уже уложенным плиткам.

Если Вы неплотно прижимали планки боковыми сторонами, то в процессе высыхания клея или при больших перепадах температур возможно возникновение щелей (Рис. 2, Рис. 3).

Обязательно стягивайте модули малярным скотчем. Скотч удаляется после полного высыхания клея под напольным покрытием, но не ранее чем через 48 часов.

· Если Вы опустите плитку на основание и между плитками образуется щель, то Вы:

- либо не сможете поджать ее к плитке, которая уже уложена, чтобы щель исчезла, потому что клей не даст Вам этого сделать;

- либо, если Вы все-таки сумеете только что уложенную плитку сместить и поджать к другой плитке, то в местах состыковки планок обязательно выступит клей, который необходимо тут же аккуратно удалить.

16.10. Для монтажа последней плитки у стены в конце первого и последующих рядов плитку, как правило, надо разрезать. Для этого необходимо разметить обрезаемую плитку с учетом необходимого зазора 3-5 мм со стеной. Разметку наносите только с лицевой стороны плитки.

16.11. Раскрой плитки осуществляется по лицевой поверхности с помощью лезвийного ножа и металлического угольника. Установив плитку на горизонтальную устойчивую поверхность, надрежьте верхний защитный слой, а потом согните плитку по линии реза, плитка должна разломиться на две части.

При необходимости полученный край можно зачистить ножом.

16.12. Следующие ряды монтируйте аналогично. Контролируйте плотное примыкание плиток друг к другу без щелей, а также отслеживайте плотное приклеивание плиток по всей поверхности к основанию, прокатывая всю поверхность жестким роликом. В случае если одна плитка на стыке выше другой, следует проверить причину перепада уровня. Возможно под плиткой есть посторонняя частица, сгусток клея, наплыв и т.п.

16.13. Клей, по неосторожности появившийся на поверхности уложенной плитки, тут же удаляйте с помощью влажной ворсовой ткани, не давая ему высохнуть. Не используйте для этой цели абразивные губки и абразивные моющие вещества. Если же выступивший клей высох, перед удалением его нужно увлажнить, чтобы он стал эластичным.

16.14. Оставшиеся после укладки целые плитки не выбрасывайте, в дальнейшем они могут пригодиться для ремонта и замены поврежденных плиток. Аккуратно заверните их в полиэтиленовую пленку или положите в коробку. Хранить плитки следует на ровной поверхности при комнатной температуре.

16.15. С технологией монтажа напольного покрытия на стены можно ознакомиться на сайте WWW.VINILAM.RU в разделе «Монтаж».

17. УКЛАДКА ВОКРУГ ОБЪЕКТОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

17.1. Из картонной упаковки вырежьте шаблон точно повторяющий размеры плитки или ее части. Примеряя шаблон по месту, согните вверх те части картона, которые мешают шаблону лечь на основание.

Далее методом поэтапной разметки и подгонки с помощью ножниц повторите неправильную форму объекта, учитывая зазор со стеной или препятствием 3-5 мм.

Наложите шаблон на планку, совместив края, обведите криволинейный участок карандашом. Обрежьте плитку по обведенному контуру, используя лезвийный нож. Примеряя вырезанный фрагмент планки, убедитесь в том, что Вы оставили технологический зазор со стеной не меньше 3 мм. Приклейте плитку на место.

Главное условие качественной укладки напольного покрытия — отсутствие щелей между плитками и плотное прилегание к основанию. Это зависит от плоскостности основания, точного совмещения плиток относительно друг друга и от прокатывания плитки жестким валиком.

18. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

В процессе производства виниловое напольное покрытие подвергается механической обработке, фрезерованию, поэтому материал, вынутый из пачки, может иметь легкий производственный запах.

После влажной уборки уложенного напольного покрытия с рекомендованными моющими веществами этот запах постепенно исчезает.

В период 72 часов после окончания монтажа можно увеличить время проветривания в помещении для полного высыхания клея и выветривания запаха материала.

В дальнейшем помещение эксплуатируется в режиме вентилирования согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные».

19. ЗАЩИТА И УХОД ЗА УЛОЖЕННЫМ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не повредить уложенное напольное покрытие. Обязательно ознакомьтесь с полной «Инструкцией по эксплуатации», размещенной на сайте WWW.VINILAM.RU. При выборе момента укладки в общем плане ремонтных работ необходимо учитывать, что укладка напольного покрытия является заключительным этапом. После монтажа желательно только устанавливать межкомнатные двери, крепить плинтусы и устанавливать мебель, соблюдая при этом меры предосторожности, которые позволят избежать повреждений напольного покрытия.

В частности, в местах проведения работ подкладывайте плотный картон (МДФ). Укрывайте поверхность напольного покрытия нетканым материалом — ветошью. Зафиксируйте ветошь между собой скотчем. Ветошь укройте оргалитом, стыки оргалита проклейте армированным скотчем.

ЗАСТИЛАТЬ ПЛЕНКОЙ ЗАПРЕЩЕНО, так как может возникнуть "ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ", что приведёт к деформации напольного покрытия.

При любых работах, связанных со сверлением, необходимо сразу убирать пылесосом песок и абразивные частицы. Не перетаскивайте стремянки, оборудование и строительные леса по поверхности волоком, обязательно подкладывайте под их ножки картон или плотную многослойную ткань. Тяжелые, твердые строительные материалы (особенно металл с острыми краями), метизы на полу, оборудование с острыми или раскаленными частями, твердыми ножками или роликами могут оставить царапины и повреждения на напольном покрытии при перетаскивании их волоком, падении или надавливании.

Обращайте внимание на обувь, на ней не должно быть острых металлических частей, контактирующих с напольным покрытием. Строительный пылесос должен быть исправен. Насадки, контактирующие с поверхностью напольного покрытия, должны быть оснащены колесиками и щеткой для предотвращения присасывания и протаскивания по поверхности абразивных частиц. Запрещается пылесосить основание и напольное покрытие с применением одной и той же насадки, это позволит избежать повреждения напольного покрытия абразивными частицами, застрявшими в пластике или в щетке насадки.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Эксплуатация пола возможна через 48 часов после полной укладки напольного покрытия. Следование требованиям «Инструкции по эксплуатации», размещенной на сайте WWW.VINILAM.RU, позволит сохранить напольное покрытие в отличном состоянии на протяжении многих лет. Для защиты покрытия от загрязнений и абразивного износа при входе во внутренние помещения рекомендуется стелить коврики с жестким ворсом и улавливающие коврики с мягким ворсом. При использовании кресла на колесиках (рабочее место) рекомендуем стелить под него специальный прозрачный полиуретановый защитный коврик. На ножки мебели наклейте или иным способом закрепите защитные войлочные накладки. Проверяйте пластиковые ножки и пластиковые накладки на наличие въевшихся абразивных песчинок, войлочные накладки регулярно меняйте.

Выбирайте мебель с ножками, контактирующими с полом плоскостью не менее 5 см². Если площадь контакта менее 5 см², необходимо применять распределяющие нагрузку площадки, плотные пластиковые коврики, увеличивающие площадь контакта насадки на ножки.

Под плотные маленькие колесики раздвижных диванов необходимо устанавливать распределительные площадки в положении, когда диван разложен.

Соблюдайте меры предосторожности при сборке и передвижении мебели. Для предотвращения повреждения поверхности на время сборки покрытие необходимо застелить плотным картоном — МДФ или любым другим подобным плотным материалом. Регулярно подметайте пол, вытирайте на нем пыль, протирайте влажной шваброй или пылесосьте (без вращающейся щетки), чтобы удалить грязь, пятна и абразивные частицы, которые могут спровоцировать возникновение на нем потеростей или царапин. Используйте любой pH нейтральный очиститель для пола либо специализированную бытовую химию в рекомендуемой концентрации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть полы хлоркой, ДОМЕСТОМ и всем, что содержит агрессивную химию. В случае попадания на покрытие соков, безалкогольных напитков, вина и т.п., сразу же очистите поверхность от пятен. Незамедлительно удаляйте с покрытия стоячую воду, выделения домашних животных или другие жидкости. Избегайте попадания на напольное покрытие красок, красителей или агрессивных химикатов. Если же это произошло, удалите вещество немедленно. Перед использованием нового бытового средства для ухода за полом протестируйте его в незаметном месте на совместимость с поверхностью.

НЕ используйте пароочиститель.

НЕ пылесосьте с помощью турбощетки.

НЕ используйте чистящие средства, содержащие абразивные частицы, воск, масло или полироль.

НЕ применяйте для уборки металлическую мочалку для чистки и полировки кастрюль или абразивную губку.

НЕ рекомендуется длительное воздействие прямых солнечных лучей на напольное покрытие. Защищайте интерьер от перегрева и выцветания с помощью оконной драпировки, жалюзи.

20. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ VINILAM КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА LVT

Полная информация о гарантийных обязательствах размещена на сайте WWW.VINILAM.RU

ПОСТАВЩИК ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:

· качественное и не имеет производственных дефектов;

- не будет чрезмерно изнашиваться, выцветать или покрываться пятнами, при условии соблюдения положений «Инструкции по эксплуатации»;
- в процессе эксплуатации, а также при воздействии воды на поверхность напольного покрытия будет оставаться структурно целостным и декоративно неизменным, при условии соблюдения положений «Инструкции по эксплуатации»;
- перед началом монтажа будет геометрически ровным, с геометрически ровными и правильно нарезанными сторонами планки, исключая деформации и повреждения, полученные в процессе неправильной транспортировки и хранения.

21. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГАРАНТИИ:

21.1. Гарантия действует с момента передачи напольного покрытия Покупателю в течение 20 лет — для бытовых условий эксплуатации, в течение 5 лет — для коммерческих условий эксплуатации. Поставщик оставляет за собой право на добровольной основе своими силами удовлетворить обоснованную претензию по Гарантии путем частичной замены или ремонта напольного покрытия и/или предложить квалифицированного мастера для этих работ, при этом Покупатель должен устранить все препятствия и мебель для полной или частичной разборки и сборки покрытия своими силами и за свой счет. Срок Гарантии на покрытие в этом случае исчисляется с момента покупки покрытия, условия Гарантии не меняются.

21.2. Гарантия распространяется только на возможные производственные дефекты, которые могут быть обнаружены в процессе приемки, укладки и эксплуатации напольного покрытия. При обнаружении недостатков на любом этапе Покупатель обязан уведомить Продавца о характере и объеме обнаруженных дефектов напольного покрытия.

21.3. Нельзя применять для укладки планки с обнаруженными дефектами. Если покрытие при получении принято с внешними повреждениями, значит, Покупатель согласен с его видом и качеством. Если напольное покрытие с недостатками уложено, значит, Покупатель согласен с качеством напольного покрытия.

21.4. Гарантия не распространяется на недостатки и дефекты, возникшие не по вине Поставщика, в процессе транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, в результате каких-либо нерекомендованных воздействий на напольное покрытие, предусмотренных в «Инструкции по монтажу», «Инструкции по эксплуатации напольного покрытия», размещенных на сайте WWW.VINILAM.RU

21.5. Данная Гарантия не распространяется на следующие случаи:

Повреждения покрытия вследствие неправильного монтажа, неправильного применения, неправильного ухода за ним. Повреждения, вызванные огнем, выжиганием, неправильным обращением, наводнением, разливами, перетаскиванием мебели или тяжелых предметов волоком, абразивными губками, агрессивными веществами для окрашивания, строительными работами или установкой мебели. Повреждения, вызванные вращающейся щеткой пылесоса, вмятинами или повреждениями от падения тяжелых предметов, нанесенными тонкими каблуками обуви, большой нагрузкой на жесткие ролики мебели, тонкими (менее 5 см²) или закругленными ножками стульев и другой мебели без надлежащих средств защиты пола, порезами от острых предметов. Повреждения обусловленные любыми изменениями в технологии укладки напольного покрытия VINILAM КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА.

Царапины! Изменения цвета или блеска от воздействия прямых солнечных лучей, бытовых и профессиональных моющих веществ с абразивом в составе и/или примененных в неправильной пропорции, вследствие использования резиновых матов. Применение напольного покрытия снаружи здания, вне внутренних помещений. Незначительные различия в оттенках, цвете или текстуре между образцами на стенде, напечатанными цветными фотографиями (иллюстрациями в буклетах) и фактическим купленным напольным покрытием. Особенно, если эти различия были обнаружены после укладки.

21.6. Сроки действия Гарантии. Если гарантийный случай произошел в течение гарантийного периода и Поставщик подтвердит соответствие условиям удовлетворения по Гарантии, то претензия удовлетворяется полностью или частично согласно Закону «О защите прав потребителей».

21.7. Поставщик оставляет за собой право для выяснения причин осматривать помещение, в котором уложено напольное покрытие, запрашивать образцы, фотографии, видео, требовать заполнения бланков претензии, запрашивать любую другую информацию, которая может потребоваться для выяснения характера и причин выявленного недостатка.

21.8. При несоблюдении рекомендаций Производителя, указанных в инструкции на упаковке, а также в инструкциях на сайте WWW.VINILAM.RU, гарантийные обязательства производителя не могут быть исполнены.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция базируется на 19-летнем опыте и анализе ошибок, которые допускали ранее наши покупатели. Мы настоятельно рекомендуем ответственно отнестись к процессу укладки напольного покрытия VINILAM КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА LVT, внимательно и детально изучить все инструкции и видеоролики по монтажу. Для активации гарантии на наш продукт Вам необходимо отсканировать QR-код, перейти по ссылке и зарегистрировать свою покупку согласно инструкции. Если Вы не сделаете этого в течение тридцати (30) дней с момента покупки, или с момента получения напольного покрытия, то гарантия на приобретенное Вами напольное покрытие не распространяется.

Мы заботимся о результате вашего ремонта!



ОБЯЗАТЕЛЬНО !
использовать защитный
полиуретановый коврик
под стульями с роликами

**Техническая поддержка
«VINILAM»**

ЗВОНИТЕ 
по любым вопросам
до, во время и после
укладки

+7 (925) 299-80-77

ЗАРЕГИСТРИРУЙ
ПОКУПКУ И
ПОЛУЧИ ГАРАНТИЮ



