

Датчик уровня герконовый

DFG D23.60-B1-NC-10.0-G3/4-P-L

Паспорт

DFG D23.60-B1-NC-10.0-G3/4-P-L ПС

2026г

1 Назначение

Бесконтактный герконовый датчик уровня предназначен для контроля уровня жидкости и управления исполнительными устройствами. Контакты геркона замыкаются (размыкаются) при наличии магнитного поля, управляя исполнительным устройством. Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных жидкостей, газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ТУ 3428-004-68623422-2014.

2 Принцип действия

Переключение состояния датчика происходит при перемещении жидкостью поплавка с магнитами в зону контролируемого уровня, зону переключения.

3 Технические характеристики

Типоразмер, мм	G3/4
Максимальное коммутируемое напряжение, U max, В	200[AC/DC]
Максимальный коммутируемый ток, I max, А	1
Максимальная мощность нагрузки, Р max, Вт,ВА	10
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	1·10 ⁶
Падение напряжения на датчике, Ud, В, не более	0,5
Наличие индикации включения	Нет
Плотность контролируемой жидкости, кг/м ³ , не менее	997(вода) при 25 °С
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м	Разъем/ -
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP68/IP6х разъем**
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+75
Материал корпуса поплавка	Текаформ
Материал корпуса датчика	Л63
Масса, г., не более	250

** х-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик без уведомления потребителя

4 Дополнительная информация

Момент затяжки крепежа, Нм, не более 32

5 Комплектность поставки

Датчик DFG D23.60-B1-NC-10.0-G3/4-P-L	1 шт.
Паспорт (на партию)	1 шт.
Гайка 3/4"	1 шт.

6 Указание мер безопасности

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019 соответствует классу II.

7 Указания по установке и эксплуатации

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п 4).
- Рабочее положение датчика - в соответствии с габаритным чертежом и контролируемым уровнем жидкости.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Датчик не относится к средствам измерения. Является неремонтопригодным.
- Техническое обслуживание должно предусматривать: осмотр внешнего состояния датчика и элементов подключения (отсутствие повреждений направляющей, поплавков, кабеля, соединительных разъемов); наличие маркировки; проверку надежности крепления датчика и кабеля подключения.
- При наличии в контролируемой жидкости большого количества смолистых и сильно налипающих загрязнителей рекомендуется периодически очищать направляющую и поплавки от загрязнений.
- Периодичность технического обслуживания датчика устанавливает служба, ответственная за эксплуатацию датчика, в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
- Ответная часть разъема должна быть вставлена и зафиксирована.

8 Правила хранения, транспортировки и утилизации

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5 +35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50 +50°C
- Влажность, не более..... 98%(при 35°C)

Сведения об утилизации:

Датчик не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

10 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

11 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата отгрузки

Представитель ОТК

М.П.


Партия (Зав.№)

Количество

Габаритный чертеж

Схема подключения

Нормально-замкнутый контакт



Дополнительные сведения:

Согласовано:

Должность

Фамилия/Подпись

Дата