

Руководство пользователя



Вращающаяся голова Mini LED Beam Spider 9x10W RGBW



-Обслуживание

1. Избегайте использования прибора при повышенной влажности и контактности с водой
2. Использование в прерывистом режиме увеличивает срок эксплуатации
- 3-Регулярно производите чистку линз и вентилятора.
4. Не используйте органические растворители для чистки прибора

Гарантийные обязательства

Пользователь обязуется эксплуатировать прибор в соответствии с указанными выше положениями и руководством. Ненадлежащее использование прибора не является гарантийным случаем.

■Внимание

1. Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью, а также с температурой выше 40 градусов по Цельсию.
2. Не располагайте прибор на неустойчивых поверхностях
3. Чтобы избежать риска удара электричеством, а также содержать прибор в надлежащем состоянии, обращайтесь за профессиональной помощью к специалистам.
4. Электроэнергия должна подаваться с разницей не более +/-10%. При подаче электрического сигнала слишком большой мощности снижается срок эксплуатации лампы. При подаче сигнала слишком малой мощности, яркость света будет ниже стандартной.
5. Повторное использование прибора после выключения требует 20-минутного перерыва на охлаждение.
6. Сверяйтесь с руководством, чтобы эксплуатировать прибор надлежащим образом.



Общая информация

Питание: JtC90—275V,50--60HZ

Энергопотребление: 90W

Fixing lamp:LED 9x10W RGBW

Каналы DMX-Control:16/24/48 DMX-каналов

Shuttle:Flash rate:O—10HZ

Dimmen0-100% mechanic dimmer

Срок службы LED-светодиодов: около 60,000 часов

Визуальные параметры на дисплее

Меню	Подменю	Функция
<i>Addr</i>	001-512	512 address setting
<i>chnd</i>	<i>16ch</i>	16 channel setup
	<i>24ch</i>	24 channel setup
	<i>48ch</i>	48 channel setup
<i>SLnd</i>	<i>Auto</i>	Automatic mode
	<i>SoUn</i>	Audio Mode
	SLuE 1	Console mode
	SLuE 2	Auxiliary machine mode
<i>Shnd</i>	<i>ShoL 0</i>	Effect 0 (рекомендовано)
	<i>ShoL 1</i>	Effect 1
	<i>ShoL 2</i>	Effect 2
	<i>ShoL 3</i>	Effects
SEnS	0-99	Регулировка чувствительности к звуку
<i>bLnd</i>	bLAc	No 512 signal zero
	<i>Auto</i>	No 512 signal from walk
	SoUnd	512 voice signal
	<i>hoLd</i>	No 512 signal (сохраняет последние настройки) (16 channel)
<i>bRLR</i>	<i>rEd</i>	0-255 adjustment
	<i>GrEEen</i>	0-255 adjustment
	<i>BLUE</i>	0-255 adjustment
	WH ILE	0-255 adjustment
<i>rPrn</i>	oFFr'on	Reverse Pan
<i>rTlLt</i>	oFFr'on	Reverse Tilt
<i>rEst</i>	YES	Перезагрузка системы