

SZ AUDIO[®]

LED Flat Par 54x3W Manual



More information on:
SZ-AUDIO.RU

Оглавление

| | |
|-------------------------------|---|
| Введение..... | 3 |
| Обслуживание..... | 3 |
| Меры предосторожности..... | 4 |
| DMX режимы..... | 5 |
| Управление дисплеем..... | 6 |
| Панель управления..... | 8 |
| Техническая спецификация..... | 9 |

Введение

Устройство покинуло завод изготовителя в абсолютно исправном состоянии и имеет неповрежденную упаковку. Пользователям необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться инструкцией. Пожалуйста, примите во внимание, что несанкционированные модификации запрещены из-за соображений безопасности. Если устройство будет использоваться не по назначению, это может вызвать его повреждения, и гарантия станет недействительной.

Обслуживание

1. Храните прожектор в сухом и чистом месте, избегайте попадание влаги.
2. Последовательные перерывы в работе гарантируют, что устройство будет исправно служить в течение длительного времени.
3. Своевременно очищайте корпус и линзы.
4. Чтобы не повредить прожектор, не используйте для очистки корпуса органические растворители, например бензол, алкоголь и другие летучие горючие жидкости.

Меры предосторожности

1. Для гарантийной службы устройства, не кладите его на влажные места и не используйте при температуре выше 40 градусов.
2. Не кладите устройство на ненадежные и неустойчивые места.
3. Не допускайте к работе с прибором не квалифицированный персонал.
4. Во время работы ламп, мощность от источника питания не должна изменяться более чем на +8-10%. Если мощность будет выше срок службы ламп сокращается, если мощность будет ниже это будет влиять на яркость света.
5. После выключения прибора, перед повторным включением, подождите 20 минут.
6. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя для правильного использования оборудования.

DMX режимы

| Канал | Величина | Функция |
|-------|----------|---|
| 1. | 0-255 | R, G, B, W, полное затемнение, линейное затемнение от тёмного к яркому |
| 2. | 0-255 | Регулировка красного света, значение канала 0 - отсутствие света, 1-255 - регулировка яркости красного света |
| 3. | 0-255 | Регулировка зеленого света, значение канала 0 - отсутствие света, 1-255 - регулировка яркости зеленого света |
| 4. | 0-255 | Регулировка синего света, значение канала 0 - отсутствие света, 1-255 - регулировка яркости синего света |
| 5. | 0-255 | Регулировка белого света, значение канала 0 - отсутствие света, 1-255 - регулировка яркости синего света |
| 6. | 0-255 | 51-100 Программный переход 101-150 Программный градиент 151-200 Программный импульс 201-255 Звуковая активация |
| 7. | 0-255 | Стробирование от быстрого к медленному (RGBW) Скорость от медленного к быстрому (CH6) |

Управление дисплеем

| № | Дисплей | Функция |
|---|---------|---|
| 1 | dOOI | 7-канальный адресный код, (001--512) В, С ключевое сложение и вычитание значения адресного кода |
| 2 | CC01 | Многоцветный переход, (001-99) с помощью клавиши [UP] или [DOWN], для изменения скорости перехода |
| 3 | CP01 | Цветной градиент, (001-99), с помощью клавиши [UP] или [DOWN], для изменения скорости градиента |
| 4 | dEOO | Войдите в меню для входа в демо режим, с помощью клавиш [UP] или [DOWN] измените скорость |
| 5 | BEVE | Переход в голосовой режим с помощью преобразования звука триггера другого цвета. Примечание: проверка голосовой функции, следует обратить внимание на уровень чувствительности к звуку, а также отрегулировать ведущую пластину для точной настройки положения |
| 6 | R001 | Выбор красного цвета,(001-255) с помощью кнопок [UP] или [DOWN], для изменения яркости красного света |
| 7 | G001 | Выбор зеленого цвета, (001-255) с |

More information on:
SZ-AUDIO.RU

| | | |
|---|------|--|
| | | помощью клавиши [UP] или [DOWN], для изменения яркости зеленого света |
| 8 | B001 | Выбор синего цвета (001-255) с помощью клавиши [UP] или [DOWN], для изменения яркости синего света |
| 9 | W001 | Выбор белого цвета, (001-255) с помощью кнопок [UP] или [DOWN], для изменения яркости белого света |

В светильнике используются энергосберегающие светодиоды с долгим сроком службы, ударопрочный, пыленепроницаемый корпус. DMX-приемник и функция автоматического запуска, которая может создавать различные яркие световые эффекты. Простые в эксплуатации и подходящие для всех видов декораций и архитектурного освещения помещений.

A: Function (функции)

E



B: Up (верх)

C: Down (вниз)

D: Enter (меню)

E: LED Display



A B C D

**More information on:
SZ-AUDIO.RU**

Панель управления

Клавиша А предназначена для включения и выключения восьми различных функциональных эффектов.

Клавиша В – для прокрутки пунктов меню и числовых значений в порядке убывания.

Клавиша С – для прокрутки пунктов меню и числовых значений в порядке возрастания.

Клавиша D – для выбора и подтверждения текущего выбора.

Техническая спецификация

- * Питание: AC90—275V.50--60HZ
- * Мощность: 162 Вт
- * Источник света: LED 54x3W RGBW
- * Режимы управления DMX: 7 DMX каналов
- * Стробирование: 0-20 всп/сек
- * Диммер: 0-100% механический диммер
- * Время работы ламп: более 60,000 часов